



# Схема подключения устройств к модулю управления Neptun ProW+WiFi

**Дополнительное оборудование**  
(в комплект не входит)

Если нужно  
дистанционно  
включать/выключать  
насос, кран и прочее  
при аварии




Радиореле  
Макс. кол-во – 5 шт.




Если нужно  
подключить  
более 2-х кранов  
или краны  
на 220 В ~

Блок подключения  
кранов




Если нужно подключить  
более 2-х кранов

Внешний источник  
питания постоянного  
тока напряжением 12 В,  
мощность не более  
36 Вт (3 А)




Если нужно  
подключить  
больше проводных  
датчиков

Блок расширения  
проводных датчиков




Если нужно увеличить  
зону действия  
радиодатчика

Роутер RSW+



## Кран шаровой 12 В

Устанавливается после вводных вентилей.  
Количество устанавливаемых кранов:  
Использование внутреннего источника – 2 шт.  
Использование внешнего источника – до 6 шт.



Правильное положение крана:

